



ZVEDACÍ PLOŠINA

v.č. : LX25.450 typ : NZP1000

NOSNOST 1000kg



**PŘEPRAVA JEDNÉ
PROŠKOLENÉ OSOBY**

Návod k používání

1. Plošina je určena pouze pro dopravu nákladu !
2. Převážet osoby je přísně zakázáno !
3. Plošinu smí obsluhovat pouze osoba prokazatelně proškolená a uvedená v „Protokolu o proškolení obsluhy“.
4. Pohyb plošiny do zvoleného nákladiště je možný trvalým stisknutím tlačítka, pokud je zavřena branka.
5. Při používání plošiny musí obsluha zajistit bezpečnost kolem pohybující se plošiny a zamezit přiblížení osob k plošině.
6. Před zvednutím plošiny do horního nákladiště je obsluha povinná spojit zábradlí řetízkem !
7. Při zvednutí plošiny do horního nákladiště se nesmí obsluha vzdálit od plošiny a musí zamezit přístupu osob pod plošinu do nůžkového mechanismu
8. Po dokončení používání plošiny musí obsluha zaparkovat plošinu do horního nákladiště.
9. Je přísně zakázáno přetížít plošinu nad jmenovitou nosnost, tj. **1000 kg**.
10. Stůl plošiny je nutno zatěžovat rovnoměrně, břemena pokládat vždy do středu stolu a zajistit proti posunutí!
11. Obsluha je povinná dbát zvýšené pozornosti při ovládání zařízení a vizuálně kontrolovat bezpečnost provozu plošiny.
12. Pokud obsluha zjistí poruchu plošiny, nebo zjistí, že by provozem plošiny mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo majetku, musí přestat plošinu používat, musí učinit nezbytné kroky zamezení ohrožení zdraví nebo majetku a musí o tomto stavu neprodleně informovat zhotovitele.
13. Je přísně zakázáno vstupovat pod plošinu do nůžkového mechanismu !
14. Obsluha zařízení odpovídá za dodržování všech bodů uvedených v tomto návodu.



SERVIS

+420 604 408 330