




# Konstrukční detaily výtahu

## Detail 1 – osazení kotevních prvků ve stopě




## Detail 2 – dno výtahové šachty


POKUD JE OSTĚNÍ VEDLE DVERÍ MENŠÍ NEŽ 50 mm, NENÍ NUTNÉ HO PŘIPRAVOVAT.  
DVERNÍ OTVOR MUŽE BYT O TUTO HODNOTU VĚTŠÍ A JEHO DOKRYTÍ BUDE PROVEDENO  
AŽ PO MONTÁŽI DVERÍ PŘI ZACÍSTOVÁNÍ DVERNÍHO OTVORU – ZAJISTI STAVBA.




### **Detail 3 – pūdorys šachty**



#### Detail 4 – řez dnem šachty





### **Detail 5 – řez stropem šachty**



REZ A-A  
Meritko 1:50

## Detail 6 – řez šachtou – rozmístění vodiček



## Detail 7 – pohled na dveře

