



POZNÁMKY

- Stávající rozvaděče budou demontovány a nahrazeny novými.
- Stávající jističe budou vyměněny za nové o hodnotách dle smlouvy jednotlivých nájemníků s ČEZ Distribuce a.s.. Doporučená hodnota hlavního jističe je min. 20A/B.
- Provedení a zapojení elektroměrových rozvaděčů musí odpovídat přípojovacím podmínkám ČEZ Distribuce a.s.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–C–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE	BYTOVÝ DŮM ALBRECHTICKÁ 100 E									
	ROZVODY ELEKTRO SPOLEČNÝCH PROSTOR									
<div>ELKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI</div>										
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK				KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK				
MÍSTO	Albrechtická 100 E, Křnov									
INVESTOR	Město Křnov, Hlavní náměstí 96/1 794 01 Křnov 1									
ČÁST	D.1.4	DATUM	11/2018	ZKÁZKA	2018/152	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘITKO
ČÁST PŘÍLOHA	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Elektroměrový rozvaděč RE0/RSP - schéma zapojení									ČÍSLO VÝKRESU D.1.4-8

Radim Blažák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblazak.cz